

# Neue Version des thefirebeam

**Achtung, NICHT kompatibel mit älteren Versionen!**

Beim Ersetzen eines alten thefirebeam-Melders durch einen neuen **thefirebeam-PLUS** müssen Melderoberteil UND das Bedienteil getauscht werden. Der alte Meldersockel kann weiter verwendet werden.

Neue Version ab Seriennummer 0290-04-2010

Äußere Unterscheidungsmerkmale:

Aufdruck Melderkopf und Gehäusedeckel des Bedienteils:

alt: **thefirebeam**  
protection**system**

neu: **thefirebeam**  
protectionsystem**plus** ←

Anzeige am Bedienteil beim Einschalten:

alt: **thefirebeam**  
protection sys

neu: **thefirebeam PLUS** ←  
Ver. 1.00

Platine Bedienteil (ohne Gehäuse):

alt:

neu:

